

INDICE

- 1. Especificações Técnicas
- 2. Detalhamento da placa PARTE A
- 3. Detalhamento da placa PARTE B
- 4. Configurando o ATS
- 5. <u>Atualização das placas</u>



1. Especificações Técnicas

Manual ATS (Active Terminal Sensor) Para realizar as configurações do ATS (Active Terminal Sensor) é preciso entender suas especificações técnicas, os detalhes de composição da placa, para depois partirmos para o modo de instalação. Então, vamos lá?

Datasheet - Placa RevC

Referência: Access.run 05043001 revC

CATEGORIA	ITEM	ESPECIFICAÇÕES
	RF	FCC/CE- RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NC
Certificação	Wi-Fi	Wi-Fi Alliance
	BLE	BQB
	Green	RoHS/REACH
Teste	Confiabilidade	HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESDT
Wi-Fi		802.11 b/g/n (802.11n até 150 Mbps)
	Protocolos	A-MPDU e A-MSDU agregação e suporte do intervalo de guarda de 0,4 µ
	Alcance de frequência	2.4 GHz ~ 2.5 GHz
BLE	Protocolos	Protocolos Bluetooth v4.2 BR / EDR e especificação BLE
	Radio	Receptor NZIF com sensibilidade de –97 dBm
		Transmissor Classe 1, Classe 2 e Classe 3
		AFH
	Áudio	CVSD e SBC
Hardware	Clock	240 MHz
	Flash SPI integrado	4 MB
	Tensão de operação / fonte	
	de alimentação	2.7 V ~ 3.6 V
	Corrente de operação	Média: 300 mA
	Corrente mínima entregue por fonte de energia	500 mA
	Faixa de temperatura de operação recomendada	–40 °C ~ +85 °C
	Tamanho	(18.00±0.10) mm × (25.50±0.10) mm × (3.10±0.10) mm



2. Detalhamento da placa – PARTE A



- A. Furos de fixação do case
- B. Sensor de proximidade
- C. Leds de indicação de funcionamento
- D. Antena NFC

<u>Vermelho</u>: Indica que a placa está conectada ao servidor da nuvem.

<u>Verde:</u> Indica que a placa está pronta para fazer uma requisição. Quando o led pisca significa que existem informações sendo enviadas para nuvem

<u>Amarelo</u>: Significa que alguém está conectado ao ATS para configuração.

<u>Atenção</u>: Durante a inicialização os 3 leds piscarão ao mesmo tempo. Após a iniciação, somente o verde e o vermelho devem ficar ligados.

3. Detalhamento da placa – PARTE B



Α.

- Conector KK de 6 terminais Localizar em P2
- Saída: 3v3
- Entrada: 1
- Entrada: 2
- Entrada: 3
- o Entrada: 4
- Saída: GND
- В.
- Conector de 2 terminais alimentação GND 5v
- Conector de alimentação Referencia P4
- C.

Conetor de 3 terminais – P3

 $_{\odot}$ Conexão com os dois pinos laterais, sem conexão com o do meio.

D. Botão de Reset – Segurar por 12 segundos para resetar a placa. A cada segundo um bip para contar o tempo.

- E. Conetor RJ45 Conector de internet
- F. Buzzer Emite som

G. LED de alimentação – indica se a alimentação está funcionando



4. Configurando o ATS



Para configurar o ATS, siga os seguintes passos:

PASSO 1 - Verificar o IP e o Gateway da rede do local de instalação. O local deve haver conexão com a internet previamente instalada.

PASSO 2 - Ligar a placa utilizando, a princípio, somente sua própria Fonte de Alimentação.

PASSO 3 - Pressionar o botão Reset por 1 segundo (1 bip) para que a placa entre no modo de configuração.

Após esse passo, já será possível visualizar a placa na página de configuração de rede.

PASSO 4 – Utilizando um Computador, conecte na Placa via Wi-Fi com a Senha: #@ccess.run

PASSO 5 – Abra o navegador de internet e no redirecionamento de endereço de web coloca o seguinte endereço: **192.168.4.1**



PASSO 06 - Coloque o Usuário e Senha para acessar as configurações internas na placa:

Usuário: admin Senha: admin





PASSO 06 - Na página de configuração acima, preencha com o IP e Gateway verificados no Passo 1.

PASSO 07 - Em seguida, copie o número de série e repasse para o Responsável da Ativação da placa, contendo também as informações do IP, Gateway e tipo de equipamento (se é uma porta, terminal, catraca, entre outros) que está sendo instalado, para que a ativação da placa seja feita.

PASSO 08 - Clique em Save para terminar a configuração.

PASSO 09 - Aguarde a ativação que será feita pelo integrador . Após a ativação, reinicie a

placa, para isso retire o cabo de rede e coloque-o novamente.

PASSO 10 - Após todo esse processo, basta ligar a placa no equipamento onde será feito a operação do acesso, tendo como ligações o cabo de rede, fonte de alimentação e cabo de acionamento do relê, no qual se trata de um contato NA (Normalmente Aberto).

Observação 1: Quando a placa não consegue conexão, automaticamente serão feitas 3 tentativas de conexão. Caso, não exista conexão com internet, a placa entra no Modo de Configuração.

Observação 2: Ao apertar e segurar o botão Reset da placa, alguns sinais sonoros poderão ser notados, atenção:

1 Bip: placa entre em modo de configuração;

3 Bips: para reiniciar a placa;

5 Bips: para resetar as configurações de fábrica. Caso isso aconteça, será preciso colocar o IP e o Gateway novamente.

- Design compacto
- Software Web integrado

PRONTO! O ATS está devidamente configurado!

Agora, é o momento de fazer as configurações nos portais Manager e Admin para um acesso muito mais rápido e seguro!







5. Atualização das placas



Para facilitar a atualização das placas do ATS da Access.run, disponibilizamos o tutorial a seguir.

Siga todos os passos para que a atualização seja eficiente. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e sugestões.

PASSO 1 - Na tela de configuração, troque a URL no local indicado na imagem ao lado.

https://update-firmwareats.access.run

PASSO 2 - Clique em Salvar. Nesse momento, a placa começará a atualização. O processo demora aproximadamente 4 minutos.

PASSO 3 - Acesse novamente a tela de configuração do ATS, e coloque a URL que estava anteriormente.

mqtts://ar-broker-ats-001.access.run

PASSO 4 - Configure o IP e Gateway de Internet novamente. Para finalizar, clique em Salvar



<u>OBSERVAÇÃO</u>: Para que esse processo de atualização aconteça, é preciso que a placa já esteja configurada com IP e Gateway com internet. Somente dessa maneira é possível iniciar o processo de atualização.

WWW.ACCESS.RUN

0800 404 4413

access