# MANUAL ATS NANO



## access run®

#### Manual ATS Nano (Active Terminal Sensor)

Para realizar as configurações do ATS (Active Terminal Sensor) é preciso entender suas especificações técnicas, os detalhes de composição da placa, para depois partirmos para o modo de instalação. Então, vamos lá?

#### Datasheet - Placa RevA

Categoria	Item	Especificações
Certificação	RF	FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
	Wi-fi	Wi-fi Alliance
	BLE	BQB
	Green	RohS/Reach
Teste	Confiabilidade	HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD
Wi-fi	Protocolos	802.11 b/g/n (802.11n até 150 Mbps)
		A-MPDU e A-MSDU agregação e suporte do intervalo de guarda de 0,4 µs
	Alcance de frequência	2.4 GHz ~ 2.5 GHz
BLE	Protocolos	Protocolos Bluetooth v4.2 BR / EDR e especificação BLE
	Radio	Receptor NZIF com sensibilidade de -97 dBm
		Transmissor Classe 1, Classe 2 e Classe 3
		AFH
Hardware	Clock	240 MHz
	Corrente de operação	Média: 300 mA
	Corrente mínima entregue por fonte de energia	500 mA
	Faixa de temperatura de operação recomendada	-40 °C ~ +85 °C
	Tamanho	(5.50±0.10) mm × (4.50±0.10) mm × (1.70±0.10) mm



#### 2. Detalhamento da placa - Parte A

- A. Furos de fixação
- B. Botão de reiniciar
- C. Led de indicação de funcionamento
- D. Led de indicação de relê acionado

**Verde:** Indica que a placa está ligada correntemente na alimentação.

Vermelho: Indica que o relê foi acionado.



#### 3. Detalhamento da placa - Parte B



#### 4. Configurando o ATS



Para configurar o ATS, siga os seguintes passos:

**PASSO 1** - Verificar o login e senha do wi-fi da rede do local de instalação. O local deve haver conexão com a internet previamente instalada.

**PASSO 2** - Ligar a placa utilizando, somente a Fonte de Alimentação 12v.

**PASSO 3** - Ao ligar a placa pela primeira vez, ela automaticamente entra em modo de configuração.

Após esse passo, já será possível visualizar a placa na pagina de configuração de rede.

PASSO 4 - Utilizando um Computador, conecte na Placa via Wi-Fi com a Senha: #@ccess.run

**PASSO 5** – Abra o navegador de internet e no redirecionamento de endereço de web coloca o seguinte endereço: **192.168.4.1** 

Access Run - Admin × 192.168.4.1 × +	
→ C ① 192.168.4.1	Iniciar sessão http://192.168.4.1 A sua ligação a este site não é privada. Nome de utilizador Palavra-passe Iniciar sessão Cancelar

PASSO 06 - Coloque o Usuário e Senha para acessar as configurações internas na placa:

Usuário: **admin** Senha: **admin** 





**PASSO 07** - Na página de configuração acima, preencha com login e senha da rede Wi-Fi.

**PASSO 08** - Em seguida, copie o número de série e repasse para o Responsável da Ativação da placa, contendo também as informações do login, senha da rede e tipo de equipamento (se é uma porta, terminal, catraca, entre outros) que está sendo instalado, para que a ativação da placa seja feita.

**PASSO 09** - Clique em Save para terminar a configuração.

**PASSO 10** - Aguarde a ativação que será feita pelo integrador. Após a ativação, reinicie a placa.

**PASSO 11** - Após todo esse processo, basta ligar a placa no equipamento onde será feito a operação do acesso, tendo como ligações a fonte de alimentação e cabo de acionamento do relê, no qual se trata de um contato NA ou NF (Normalmente Aberto/Fechado).

**Observação 1:** Quando a placa não consegue conexão, automaticamente serão feitas 3 tentativa de conexão. Caso, não exista conexão com internet, a placa entra no Modo de Configuração.

#### Sempre conferir as URL de configuração:

- HTTP URL: https://api-version.access.run
- MQTT URL: mqtts://ar-broker-ats-001.access.run
- Design compacto
- Software Web integrado

PRONTO! O ATS está devidamente configurado! Agora, é o momento de fazer as configurações nos portais Manager e Admin para um acesso muito mais rápido e seguro!





#### WWW.ACCESS.RUN 0800 404 4413





### ATUALIZAÇÃO DAS PLACAS

Para facilitar a atualização das placas do ATS da Access.run, disponibilizamos o tutorial a seguir.

Siga todos os passos para que a atualização seja eficiente. Estamos a disposição para quaisquer dúvidas e sugestões.



**PASSO 1** - Na tela de configuração, troque a **URL** no local indicado na imagem abaixo. *https://update-firmware-ats.access.run/* 

**PASSO 2** - Clique em **Salvar**. Nesse momento, a placa começará a atualização. O processo demora aproximadamente 4 minutos.

PASSO 3 - Acesse novamente a tela de configuração do ATS, e coloque a URL que estava anteriormente. https://api-version.access.run

**PASSO 4** - Configure o **IP** e **Gateway** de Internet novamente. Para finalizar, clique em **Salvar**.

**BSERVAÇÃO:** Para que esse processo de atualização aconteça, é preciso que a placa já esteja configurada com IP e Gateway com internet. Somente dessa maneira é possível iniciar o processo de atualização.

> **WWW.ACCESS.RUN** 0800 404 4413

